


HP TouchSMART クイックセットアップ



★ スタンドを開きます。所定の位置に固定されると、 カチッという音がします。





★ AC アダプターと電源コードを差し込んだら、準備完了



マウス

1 タブを引きます



重要: 電池を長持ちさせ、操作性をよくするには、白い面や反射しやすい面(鏡、ガラスなど)でマウスを使用しないでください。また、使用していないときはマウスの電源を切ってください。

キーボード

2 タブを 引きます



キーボードとマウスの裏面のタブを引くと、装着されている電 池が機能し始めます。マウスの電源スイッチが On の位置 になっていることを確認してください。キーボードとマウスはあ らかじめ同期されているため、すぐに使い始められます。

キーボードまたはマウスが反応しない場合は、『ユーザーガ イド』の「ワイヤレスキーボード/マウスの同期」を参照してく





電源ボタンを押します。

作業中にコンピューターの電源を切らないでください。



電源を入れた後 OS のセットアップに かかります



© Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. 本書の内容は、将来予告なしに変更されることがあります。

5 7 5 6 2 4 - 2 9 3

Printed in China

HP.COM/JP